

INSTALLATIE-INSTRUCTIES COCO GROENSCHERMEN IN COMBINATIE MET HARDHOUTEN PALEN

Benodigd gereedschap:

- Grondboor
- Schep / Schop
- Voorhamer
- (hand) Boormachine met schroefkopbitje
- Zelftappers (evt. bijgeleverd door Kokosystems)
- Vlechtscherm hoekjes RVS (evt. bijgeleverd)
- Piketpaaltjes
- Touw
- Waterpas
- Blokjes hout



Houten paal met hoekjes

Van tevoren kunnen de palen alvast voorberekt worden:

- De hardhouten palen dienen aan beide zijden, ca. 10 cm. vanaf de boven kant en ca. 10 cm. vanaf de onderkant (scherm) voorgeboord te worden met boortje Ø6,5 of 7 mm. Let op: de gaten dienen niet recht tegenover elkaar geboord te worden, want dan raken de schroeven van de hoekjes elkaar.
- Daarna kunnen de hoekjes erin gedraaid worden m.b.v. bv. een waterpomptang. De hoekjes dienen allen in dezelfde richting gemonteerd te worden.
- Bij een zgn. hoekpaal dienen de hoekjes niet recht tegenover elkaar gemonteerd te worden, maar in de twee zijden naast elkaar. Bij een zgn. eindpaal dienen de hoekjes uiteraard slechts aan één zijde gemonteerd te worden.

Coco Groenschermen met metalen omlijsting in combinatie met hardhouten palen

1. Op de locatie van de te plaatsen schermen moet beplanting verwijderd dan wel verplaatst worden. Zichtbare hoogte verschillen zoveel mogelijk aanvullen met grond.
2. Bepaal de positie van de eerste paal en sla hier een piket paaltje. Aan het eind van het rechte stuk moet een tweede piketpaaltje geslagen worden. Hiertussen een touwtje spannen.
3. De gaten van de palen kunnen geboord worden met een handmatige grondboor of gegraven worden met een schop. Diepte van de gaten is ±60cm. De laatste 20 a 30 cm kunnen de palen doorgeslagen worden met een voorhamer. De schermen zijn b.v. 1,80m hoogte, de palen moeten 80 a 90 cm in de grond staan: de palen moeten dus minimaal 2,50m lengte hebben. Het is aan te raden om een grondboor (Ø ca. 10cm) te gebruiken, zodat er een smal gat gegraven kan worden en de paal meteen al redelijk vast staat als hij gepositioneerd is. Eventueel kunnen de gaten afgevuld worden met beton voor extra stevigheid.
4. Om en om worden de palen en de panelen geplaatst. Vanuit de eerste paal wordt het scherm verder uitgemeten. De paal uitlijnen met een waterpas en pal tegen het touwtje plaatsen dan wel op de positie van het piketpaaltje plaatsen en het touwtje aan de achterzijde van deze eerste paal bevestigen.
5. Voor de positie van het tweede gat werkt het makkelijk om het eerste paneel eerst tussen de eerste paal te plaatsen zodat exact de positie van de tweede paal uit te meten is.
6. Voordat het eerste paneel gemonteerd kan worden moet eerst het volgende gat geboord zijn.
7. Eerste paneel kan nu aan de paal gemonteerd worden. Plaats het scherm tussen de hardhouten paal tegen het hoekje aan met de bevestigingsgaten. Let op: De schermen hebben een boven- en onderzijde. Deze zijn gemarkeerd met een sticker aan de zijkant. Schermen kunnen afsteunen op de grond of bijv. 5cm boven de grond bevestigen, schermen moeten dan wel tijdelijk ondersteund worden met houtblokjes. Als het scherm juist gepositioneerd is, kan het vastgezet worden. Dit doet men d.m.v. het boren van zelftappers (bijgeleverd) vanaf de buitenkant van het hoekje (door de voorgeboorde gaten heen) in de zijflens van het scherm.
8. Tweede paal pal langs het paneel plaatsen. Met een voorhamer kan de paal dieper de grond in geslagen worden op de juiste diepte tov. bovenkant paneel.
9. Paneel vastzetten met zelftappers.
10. De voorgaande punten herhalen voor de volgende panelen. Palen goed langs het touwtje plaatsen en de panelen loodrecht uitlijnen.
11. Na installatie kunnen diverse klimplanten voor en/of tegen het scherm geplant worden. Binnen korte tijd is het Coco Groenscherm begroeid!

Succes met het plaatsen en veel plezier met de Coco Groenschermen!