

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES ÉCRANS VERTS EN COCO À L'AIDE D'UN POTEAU EN ACIER H-40.

Outillage nécessaire :

- Tarrière
- Pelle / Bêche
- Masse
- Perceuse (à main) avec porte-embouts pour vissage
- Vis auto-taraudeuses
- Piquets
- Corde
- Niveau à eau
- Cales de bois



Les poteaux peuvent être préalablement percés

Poteaux préforés sur la face extérieure.

Les poteaux en profilés H-40 doivent être préalablement percés des deux côtés, à environ 10 cm du bord supérieur et environ 10 cm depuis le bord inférieur (écran) avec une mèche de 5 ou 6 mm de diamètre. Les trous peuvent être réalisés dans la partie extérieure supérieure du poteau. (voir photo)

ÉCRANS VERTS EN COCO AVEC CADRE MÉTALLIQUE

1. Éliminer ou déplacer la végétation à l'endroit où seront installés les panneaux. Les différences de niveau visibles doivent être le plus possible aplanies avec de la terre.
2. Déterminer la position du premier poteau et y enfoncer un piquet. Un deuxième piquet doit être enfoncé à l'autre extrémité de l'alignement. Tendre la corde entre les deux piquets.
3. Les trous des poteaux peuvent être effectués à l'aide d'une tarrière à main ou creusés avec une bêche. La profondeur des trous doit être d'environ 60 cm. Sur les derniers 20 à 30 cm, enfoncer les poteaux à l'aide d'une masse. Pour un panneau de 1,80 m, par exemple, les poteaux doivent être enfoncés de 80 à 90 cm dans le sol : les poteaux doivent donc avoir une longueur de minimum 2,60 m.
4. Placer alternativement les poteaux et les panneaux. La mesure du panneau se fait à partir du premier poteau. Positionner le poteau à l'aide d'un niveau à eau et placer le poteau juste contre la corde ou à l'emplacement du piquet et attacher la corde à l'arrière du premier poteau.
5. Pour l'emplacement du deuxième trou, il est plus commode de placer d'abord le premier panneau au niveau du premier poteau de manière à pouvoir mesurer la position exacte du deuxième poteau.
6. Avant de pouvoir monter le premier panneau, vous devez d'abord creuser le trou suivant.
7. Le premier panneau peut ensuite être fixé au poteau. Attention : Les panneaux ont un bord supérieur et un bord inférieur. Ceux-ci sont indiqués grâce à l'autocollant situé sur le côté du panneau. Placer le panneau entre les poteaux H-40 contre la partie préforée. Les panneaux peuvent reposer sur le sol ou bien être placés à 5 cm du sol, par exemple. Pour ce faire, les panneaux doivent être temporairement soutenus à l'aide de cales en bois. Une fois le panneau correctement placé, il peut être fixé. Pour ce faire, enfoncer les vis auto-taraudeuses sur la face extérieure du poteau (à travers les trous préforés) dans l'écran. Ne pas forcer avec la perceuse : une fois fixé, le panneau ne bougera plus !!!
8. Placer le deuxième poteau le long du panneau. Le poteau peut être enfoncé plus profondément dans le sol à l'aide d'une masse jusqu'à la profondeur correcte par rapport à la hauteur du panneau.
9. Fixer le panneau à l'aide des vis auto-taraudeuses.
10. Répéter les opérations précédentes pour les panneaux suivants. Positionner les poteaux le long de la corde et positionner avec soin les panneaux dans l'alignement.
11. Après installation, vous pouvez planter diverses plantes grimpantes devant ou contre les panneaux. L'écran vert en coco sera très rapidement recouvert de végétation !

Nous vous souhaitons une bonne installation et une entière satisfaction avec vos panneaux verts en coco !